



SUPERRASK HERDING
30 min.



Bona Fleksibel PU Filler

2-KOMPONENT POLYURETAN SPARKELMASSE OG LIM

Gulvkompaniet AS - Smestadveien 5, 0376 Oslo
Tlf: 22 92 45 45 - E-post: info@gulvkompaniet.no

bona.com

Bona[®]



Bona Fleksibel PU Filler

2-komp. polyuretan sparkelmasse

2-komponent polyuretan sparkelmasse og lim. Utviklet for rask og holdbar reparasjon av fleksible gulv som PVC / LVT, gummi og linoleum, med svært gode heft-egenskaper til mange materialer. Kan også brukes til å lime mindre biter for reparasjon. Motstandsdyktig mot høy slitasje, temperatur, fuktighet samt de fleste, relevante løsemidler og kjemikalier.

HOVED FORDELER

- Meget rask herding
- Meget gode heft-egenskaper
- Holdbar
- Tilnærmet luktfri

FORBEREDELSE

Rengjør skjøten, sprekken eller hullet som skal fylles. Klipp av løse deler av belegget slip med et passende slipemiddel for å rengjøre skjøten / hullet. Rens til slutt skjøten / hullet med etanol eller lignende løsningsmiddel og la det tørke.


Det anbefales å teste produktets egnethet for den påtenkte bruken og formålet før bruk. Gitt mangfoldet av materialer, underlag, sted og behandlingsmåter, kan ingen garanti for funksjonalitet gis.



1 | Utgangspunkt



2 | Slip og skrap



3 | Rens og renskjør



4 | Rens med etanol

PÅFØRING (FORTSATT)

Sett på et nytt munnstykke når du skal bruke evt. restprodukt i patronen. Slip det reparerte området med et korn 120 slipemiddel til fyllingen har en jevn overflaten. Behandle hele området med Bona LinoPrime eller Bona Pure Color i henhold til egen instruksjon.



1 | Fyll hull/sprekk



2 | Jevn ut



3 | Slip ned



4 | Rens og la tørke



5 | Legg på etterbehandling

TEKNISKE DATA

Type produkt:	Polyolblanding kombinert med isocyanatprepolymer
Farge:	Lys grå
Åpentid:	3,5 min
Herdetid:	30 min (20°C/60% R.H)
Påføringsverktøy:	Skjelettspistol
Sikkerhet:	Klassifisert, se sikkerhetsdatablad for informasjon
Cleaning of tools:	Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acetone, ethanol. Herdet produkt kan kun fjernes mekanisk
Forpakning:	12 x 250 ml patroner inkl. 1 munnstykke pr patron

PÅFØRING

Åpne patronen og sett den inn i en skjelettspistol. Trykk ut til det begynner å renne. Fest blandemunnstykket. Trykk ut 25-50 mm materiale og kast. Fyll hull / sprekk. For best resultat, lag en liten "overfylling".

NB: Når du ikke bruker patronen, må du klemme ut litt av produktet fra patronen med korte intervaller slik at det ikke herder i blandemunnstykket.

La blandemunnstykket sitte på når du er ferdig.